

AirKey

Eerste stappen



AirKey-aanmelding

1

AirKey | Login

Taal: Nederlands

Gebruikersidentificatie

Wachtwoord

Aanmelden Wachtwoord vergeten

AirKey Support AirKey impressum AirKey registratie

Onder airkey.evva.com klikt u op de knop **AirKey-aanmelding**.

2

Aanmelden bij AirKey

Vul ten minste alle met een sterretje gemarkeerde velden in en meld u daarna aan bij AirKey. Vergeet gebruikersidentificatie en wachtwoord invoeren om zich voor het eerst te verbinden met het AirKey. Uw AirKey-Ordnungsteam wenst u veel succes met het wereldwijd versturen van sleutels.

Zakelijke klant Particuliere klant

AirKey-account

Adressering: Heer

*Voornaam: Voornaam...

*Achternaam: Achternaam...

E-mail: E-mail...

Aanmelden

Voer de aanmelding uit.

3

EVVA AirKey registratie

Jan Jansen, van harte welkom bij AirKey!

Het verheugt ons dat ook u uw sleutels wereldwijd en binnen luttele seconden per internet zult. Om de aanmelding van uw AirKey-onto te voltooien, kunt u nu een zelf gekozen wachtwoord kiezen via de link: <https://airkey.evva.com/activering?code=HFU8VBX00ZDCLF8TR9XVTR847FZVVRN2084nasaad>

Wanneer u uw aanmelding binnen 18 uur afsluit, zijn de volgende gegevens voor u als AirKey-k...

Uw klantnummer is: [redacted]

Uw gebruikersidentificatie is: [redacted]

U ontvangt een bevestigings-e-mail waarmee u de registratie kunt voltooien. Hierin vindt u o.m. de volgende gegevens: klantnummer, gebruikersidentificatie, link om uw wachtwoord vast te leggen.

4

AirKey | Login

Taal: Nederlands

Gebruikersidentificatie

Wachtwoord

Aanmelden Wachtwoord vergeten


AirKey Support AirKey impressum AirKey registratie

U kunt zich nu met de gebruikersidentificatie en het door u gekozen wachtwoord aanmelden op airkey.evva.com



Een gedetailleerde beschrijving van de aanmeldingsprocedure vindt u in ons AirKey-systeemhandboek op **4.3 AirKey-online-systeem registreren**

Tegoed opladen



Er is een KeyCredit-Card nodig met op de achterzijde een tegoednummer verborgen onder het krasveld. Klik op de functie **Tegoed opladen** in de menubalk op het beeldscherm.




Klik op de knop **Tegoed opladen**.



Vul de code in die is vermeld op de KeyCredit-kaart (u hoeft niet te letten op grote en kleine letters). Klik op **Tegoed opladen**. Er verschijnt een bevestiging wanneer de code geldig was wenn der Code gültig war.




Smartphone aanmaken en registreren




Kies in het online-systeem in het hoofdmenu **Sleutels & personen > Persoon aanmaken**.



Vul de velden van het formulier in. Velden die zijn gemarkeerd met * zijn verplicht. Klik daarna op **Opslaan**.



Kies in het online-systeem in het hoofdmenu **Sleutels & personen > Sleutel aanmaken**.




- › Als nieuwe sleutel kiest u Smartphone en klikt u vervolgens op **Doorgaan**
- › Voer vervolgens de benaming en het telefoonnummer van de smartphone in.
- › Klik op **Sleutel aanmaken**




Een gedetailleerde beschrijving van de procedure 'Smartphone aanmaken' vindt u in ons AirKey-systeemhandboek op **4.8 Smartphone aanmaken**




- > U bevindt zich nu in de details van deze smartphone
- > Klik bij de weergave **Geen persoon** op de +
- > Kies de gewenste persoon en klik op **Doorgaan**. Klik op **Persoon toekennen** om de procedure af te sluiten




- > Kies in het menu **Sleutel bewerken** > **Details**
- > Klik op **Registratiecode aanmaken**
- > Onder het menupunt **Registratie** wordt een geldige registratiecode met de vervaldatum weergegeven



Installeer de AirKey-app op uw smartphone (deze is te vinden in de Google PlayStore).




Om de smartphone te kunnen registreren, moet in de AirKey-app eerst de disclaimer aanvaard worden. Vervolgens wordt de zojuist aangemaakte registratiecode ingevoerd.




De verlangde pincode is een veiligheidsoptie die ook kan worden overgeslagen wanneer u hem niet bij elke handeling opnieuw wilt invoeren.

Sluitcomponenten met de smartphone toevoegen




- Het vrijgeven van de onderhoudsrechten gebeurt in het online-systeem, onder het menupunt **Slutels & personen > Sleutel bewerken**
- Klik in het overzicht op de betreffende smartphone
- Kies in het menu **Sleutel bewerken > Details > Instellingen > Onderhoudsmodus**



Start de AirKey-app op en klik op het symbool Met component verbinden.


LET OP: de smartphone moet over onderhoudsrechten beschikken!




Houd de smartphone bij de sluitcomponent in de uitlevermodus. Er wordt verbinding gemaakt met de sluitcomponent. Haal de smartphone niet weg van de sluitcomponent zolang de verbinding wordt opgebouwd.



TIP: de smartphone moet tegen de component worden gehouden met het gedeelte waarin zich de NFC-chip van de smartphone bevindt.



U ontvangt nu de informatie over de sluitcomponent. Klik op **Toevoegen**.



- Voer een duidelijke naam voor de sluitcomponent in en klik op **Toevoegen**
- Mochten meerdere sluitsystemen beschikbaar zijn, dan kiest u het betreffende systeem




Houd de smartphone nu opnieuw bij de sluitcomponent om de procedure af te sluiten.

Speciaal recht 'Onderhoudsmodus' voor deze smartphone activeren: de onderhoudsmodus kan alleen worden geactiveerd bij smartphones die al zijn toegewezen aan een persoon. Hiermee krijgt de smartphone de bevoegdheid om sluitcomponenten in de uitlevermodus te bedienen en sluitcomponenten en sleutels in het AirKey-systeem toe te voegen of te verwijderen. Verder kan de firmware van sluitcomponenten en de Keyring van sleutels geactualiseerd worden.

Een gedetailleerde beschrijving van de procedure 'Sluitcomponent met smartphone toevoegen' vindt u in ons AirKey-systeemhandboek op **4.11 Sluitcomponent toevoegen**




Kaarten, sleutelhangers en combisleutels aan het sluitsysteem toevoegen




➤ Het vrijgeven van de onderhoudsrechten gebeurt in het online-systeem, onder het menupunt **Sleutels & personen > Sleutel bewerken**

➤ Klik in het overzicht op de betreffende smartphone
Kies in het menu **Sleutel bewerken > Details > Instellingen > Onderhoudsmodus**




Start de AirKey-app op en klik op het symbool **Met component verbinden**.


LET OP: de smartphone moet over onderhoudsrechten beschikken!




Houd de smartphone bij een digitale sleutel in de uitlevermodus. Er wordt verbinding gemaakt met de sluitcomponent. Haal de smartphone niet weg van de digitale sleutel zolang de verbinding wordt opgebouwd.



TIPP: de smartphone moet tegen de digitale sleutel worden gehouden met het gedeelte waarin zich de NFC-chip van de smartphone bevindt.



Klik op **Toevoegen**.



- Voer een naam voor de sleutel in.
- Klik op **Toevoegen**
- Houd de smartphone nu opnieuw bij de sleutel om de procedure af te sluiten

Speciaal recht 'Onderhoudsmodus' voor deze smartphone activeren: de onderhoudsmodus kan alleen worden geactiveerd bij smartphones die al zijn toegewezen aan een persoon. Hiermee krijgt de smartphone de bevoegdheid om sluitcomponenten in de uitlevermodus te bedienen en sluitcomponenten en sleutels in het AirKey-systeem toe te voegen of te verwijderen. Verder kan de firmware van sluitcomponenten en de Keyring van sleutels geactualiseerd worden.

Een gedetailleerde beschrijving van de procedure 'Kaarten, sleutelhangers en combisleutels aan sluitsysteem toevoegen' vindt u in ons AirKey-systeemhandboek op **4.12 Kaarten, sleutelhangers en combisleutels aan het systeem toevoegen**





www.evva.com