



# GEBRUIKSAANWIJZING TSE4001

Eral Service  
Sint Laureysplein 13  
2540 Hove  
03 / 454 28 69  
[eral@telenet.be](mailto:eral@telenet.be)  
eral.be



In gebruikname:

Druk op "ON"  
Druk op "ENTER" en houd deze ingedrukt totdat het blokkeertijdteken begint te knippen.  
( dit duurt ongeveer 20 seconden)  
als het teken dooft drukt U " 1-2-3-4-5-6" en klaar

Programmeren:

Druk op "ON" en "7" & "6" en "ENTER"  
Voer een 6 cijferige WERKENDE code in "\*-\*-\*-\*-\*" ( bij nieuwe TSE is dit 1-2-3-4-5-6)  
Druk "ENTER"  
Geef dan een nieuw gekozen 6 cijferige code in "\*-\*-\*-\*-\*")  
Druk "ENTER"  
Herhaal dezelfde nieuwe code en druk terug op "ENTER"  
Prog ok gaat branden. Druk dan op on en het "PROG" licht gaat uit.

Ontgrendelen:

Druk op "ON" en geef Uw 6 cijferige code in "\*-\*-\*-\*-\*"

Aanmelden van klavier aan de cilinder:

Druk op "ON", druk "8" en "2" en "ENTER" en druk dan Uw openingscode in "\*-\*-\*-\*-\*"  
Bij een nieuwe cilinder is dit 1-2-3-4-5-6

In het klavier zitten 2 AA batterijen en in de cilinder 2 AAA batterijen.

Batterijen vervangt U best voor de winter, zo zijn ze krachtig in de winter en tegen dat de kracht afneemt wordt het zomer en warmer waardoor de batterijen terug goed presteren.  
Gebruik GEEN duracel of herlaadbare batterijen. Deze verslechteren de prestaties.